

**هدف:** تشریح اصول ایمنی کار در استفاده از هود های آزمایشگاهی در دانشکده داروسازی

**مسئولیت:** کلیه دانشجویان در هنگام حضور در آزمایشگاه مسئولیت اجرای این دستورالعمل را به عهده دارند. مسئولین آزمایشگاه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل را به عهده دارند.

**دامنه کاربرد:** کلیه آزمایشگاه های دانشکده داروسازی

### مفاد دستورالعمل:

- ۱- در هنگام کار لازم است شیشه محافظ جلویی در پایینترین حالت قرار داشته باشد.
- ۲- بیش از حد به هود نزدیک نشوید بلکه سعی کنید در فاصله ۲۰-۳۰ سانتیمتری هود بایستید.
- ۳- هنگام کار در زیر هود حتما از دستکش، عینک و روپوش آزمایشگاهی استفاده نمایید.
- ۳- هیچ گاه سر خود را وارد هود نکنید بلکه فقط دستهای شما میبایست در زیر هود قرار داشته باشد.
- ۴- در مواقعی که از هود استفاده نمیکنید، لازم است صفحه شیشه ای جلوی هود را به طور کامل پایین بیاورید.
- ۵- پس از انجام آزمایش، باقی مانده های مواد شیمیایی را از هود تمیز کنید.